

Версия 1.41 от 2021.08.05 прошивка 4.35.

Изменения и дополнения.

1. Таблица коррекции порции впрыска газа по температуре газа (*F2-Конфигураци/Коэффициенты 1/Температура газа*).
2. Таблица коррекции порции впрыска газа по температуре редуктора (*F2-Конфигураци/Коэффициенты 1/Температура редуктора*).
3. Таблица коррекции порции впрыска газа по температуре термопары (*F2-Конфигураци/Коэффициенты 1/Температура термопары*).
4. Таблица коррекции порции впрыска газа по дифференциальному давлению (*F2-Конфигураци/Коэффициенты 1/Дифференциальное давление*).
5. Таблица по детонации. (*F2-Конфигураци/Коэффициенты 1/Детонация*).
 - 5.1. Возможность записи уровней детонации в режимах "Дизель" и "Газ-Дизель" отдельно (*дублировано в F2-Конфигураци/Газодизель*).
 - 5.2. Автозаполнение всей таблицы уровней детонации в режиме "Дизель" на основе уже собранных данных (*кнопка "А" слева от кнопки "Режим"*).
 - 5.3. Возможность запрета записи уровней детонации в режиме "Дизель" после заполнения все таблицы (*F2-Конфигураци/Газодизель*).
 - 5.4. Визуальный просмотр данных уровней и коэффициентов детонации их разницы (*кнопка "Режим"*).
 - 5.5. Автокоррекция коэффициентов детонации на основе разницы полученных данных о детонации в режимах "Дизель" и "Газ-Дизель" (*дублировано в F2-Конфигураци/Газодизель*).
 - 5.6. Улучшена визуализация данных таблиц при помощи цветовой палитры.
6. Введен коэффициент коррекции термопары в режиме "Газ-Дизель" (*F2-Конфигураци/Датчики*).
7. Таблица коррекции порции впрыска газа по температуре блока (*F2-Конфигураци/Коэффициенты 2/Температура внутри*).
8. Таблица коррекции порции впрыска газа по напряжению питания (*F2-Конфигураци/Коэффициенты 2/Напряжение питания*).
9. Установка максимального возможного уровня детонации в вольтах для настройки цветовой палитры таблицы (*F7-Настройки*).

ВНИМАНИЕ! После обновления программного обеспечения в блоке НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ подгружать конфигурации более ранних версий

Программу можно скачать тут: <http://files.tegas.lt>