

Для корректной работы версии 5.14 требуется выполнить последовательность действий:

1. Удаление предыдущих версий программы с рабочего компьютера.
2. Установка инсталлятора 5.14 производится ТОЛЬКО от имени администратора, а не по клику по иконке!
3. Запуск установленного инсталлятора также осуществляется от имени администратора.
4. Для использования в составе системы Альфа РМ датчика APS12/22 необходимо обновить ПО блока до версии 3.84.
Если этого не сделать, то датчик APS12/22 будет отсутствовать в закладке выбора датчиков.
5. Повторная попытка пользователя подключиться к блоку Альфа РМ инсталлятором версии ниже 5.14 приведет к автоматической замене в программе датчика APS12/22 на датчик TEGAS 4PIN!