




ALPHA

Бензиновые форсунки

Зажигание



Не подключать



Варианты жгутов HRM
смотри по ссылке:

Электронный блок управления



Маркер 2-го банка




USB 2.0



Редукторы

Газовые форсунки

Красный-черный +12V




Банк 1

Банк 2

Красный-черный +12V



Маркер 2-го банка



МОНТАЖНАЯ СХЕМА ALPHA MS-8-V8. 2 Редуктора